

# BEGEH CARD SYSTEM



## Programmieren des BEGEH BASIC

Im BEGEH BASIC können 11 Gruppe für den Zutritt berechtigt oder gesperrt werden.

### Programmkarten:

01-	Gruppe 01 SPERREN
02-	Gruppe 02 SPERREN
03-	Gruppe 03 SPERREN
04-	Gruppe 04 SPERREN
05-	Gruppe 05 SPERREN
06-	Gruppe 06 SPERREN
07-	Gruppe 07 SPERREN
08-	Gruppe 08 SPERREN
09-	Gruppe 09 SPERREN
10-	Gruppe 10 SPERREN
01+	Gruppe 01 ZULASSEN
02+	Gruppe 02 ZULASSEN
03+	Gruppe 03 ZULASSEN
04+	Gruppe 04 ZULASSEN
05+	Gruppe 05 ZULASSEN
06+	Gruppe 06 ZULASSEN
07+	Gruppe 07 ZULASSEN
08+	Gruppe 08 ZULASSEN
09+	Gruppe 09 ZULASSEN
10+	Gruppe 10 ZULASSEN
BAU -	BAU KARTE SPERREN
BAU+	BAU KARTE ZULASSEN
2 SEC	ZEITEINSTELLUNG
5 SEC	ZEITEINSTELLUNG
10 SEC	ZEITEINSTELLUNG
RESET	RESET

Bei neuen Produkten oder nach einem RESET sind alle Gruppen für den Zutritt berechtigt.

Für die Programmierung halten Sie die Programmkarte an die Antenne und bestätigen mit der zum Produkt gehörenden Karte: „MASTERKEY“. Dazu halten Sie diese Karte unmittelbar danach ebenfalls an die Antenne.

Bei erfolgreicher Programmierung wird von ihrem BEGEH BASIC ein 1 Sekunden Impuls ausgegeben.

Die Österreichische POST AG
Private Postzusteller
Gemeinden und Energieversorger
Reinigungsfirmen, Schneeräumung, Lebensmittelzusteller
Schädlingsbekämpfungsunternehmen, Rauchfangkehrer
Feuerwehr, Polizei, Rettung
Müllentsorger
Zeitungszusteller
Sozialdienste, Ärzte
Werbemittelzusteller
Die Österreichische POST AG
Private Postzusteller
Gemeinden und Energieversorger
Reinigungsfirmen, Schneeräumung, Lebensmittelzusteller
Schädlingsbekämpfungsunternehmen, Rauchfangkehrer
Feuerwehr, Polizei, Rettung
Müllentsorger
Zeitungszusteller
Sozialdienste, Ärzte
Werbemittelzusteller
Frei erhältliche Karte für Handwerker
Frei erhältliche Karte für Handwerker
Die Öffnungszeit wird auf 2sec eingestellt.
Die Öffnungszeit wird auf 5sec eingestellt.
Die Öffnungszeit wird auf 10sec eingestellt.
Das BEGEH BASIC wird in den Urzustand zurück versetzt.